

CXS Crossway

6110 140 800 00



CZ Taška přes rameno na mobil, klíče nebo peněženku. Možnost nosit ji na hrudi i na zádech. Hlavní kapsa se dvěma zipy. Přední kapsa na zip. Dvě vnitřní kapsy.

SK Taška cez rameno na mobil, kľúče alebo peňaženku. Možnosť nosiť ju na hrudi aj na chrbte. Hlavné vrecko s dvoma zipsami. Predné vrecko na zips. Dve vnútorné vrecká.

EN A shoulder bag for your mobile, keys or wallet. Can be worn across the chest or on the back. Main compartment with two zips. Front zipped pocket. Two internal pockets.

PL Torba na ramię na telefon, klucze lub portfel. Można ją nosić zarówno na piersi, jak i na plecach. Główna komora z dwoma zamkami błyskawicznymi. Przednia kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Dwie kieszenie wewnętrzne.

	Materiál Materiál Material Materiał	Rozměry Rozmery Measurements Wymiary	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Karton Kartón Carton Karton
CZ	100 % polyester	28 x 17 x 6,5 cm	1 ks	40 ks
SK	100 % polyester	28 x 17 x 6,5 cm	1 ks	40 ks
EN	100 % polyester	28 x 17 x 6,5 cm	1 pc	40 pcs
PL	100 % poliester	28 x 17 x 6,5 cm	1 sztuka	40 sztuk



detail vnitřních kapes
detail vnútorných vreciek
detail of inner pockets
detal wewnętrznych kieszeni



detail kovové spony
detail kovovej spony
detail of metal buckle
detal metalowej klamry

